

此表仅供内部生产时故障识别之用。

一、WT2000错误代码表：

{" 001 "}, //通信板故障
{" 002 "}, //通信板故障
{" 003 "}, //通信板故障
{" 004 "}, //AD板故障
{" 005 "}, //AD板或传感器故障
{" 006 "}, //AD板故障
{" 007 "}, //AD板或传感器故障
{" 008 "}, //AD板故障
{" 009 "}, //AD板或传感器或通信板故障
{" 010 "}, //AD板故障

二、WT3600错误代码表：

{" 001 "}, //通信板故障
{" 002 "}, //通信板故障
{" 003 "}, //通信板故障
{" 004 "}, //AD板或20芯线故障
{" 005 "}, //AD板或传感器故障
{" 006 "}, //AD板故障
{" 007 "}, //AD板或传感器故障
{" 008 "}, //AD板故障
{" 009 "}, //AD板或传感器或通信板故障
{" 010 "}, //AD板故障
{" 011 "}, //通信板故障
{" 012 "}, //通信板故障
{" 013 "}, //通信板故障
{" 014 "}, //AD板或传感器故障
{" 015 "}, //AD板或通信板或20芯线故障
{" 016 "}, //AD板或通信板或20芯线故障